

Инструкция по монтажу

Монтаж заборов из блоков АкмаТЕКС можно осуществлять самостоятельно или при помощи бригады мастеров (2 человека).

Для монтажа не требуется какой-либо особой квалификации, особого инструмента, оборудования или материалов.



Монтаж осуществляется на готовый фундамент. Как правило, это ленточный фундамент с глубиной не менее 800 мм под столбы и - не менее 400 мм под перегородки. Под столбы, при этом, при устройстве фундамента предусматриваются опорные металлические трубы, профили или арматура.

Сначала устанавливается первый ряд блоков, выравняется по шнуру по одной стороне забора.

В полости блоков заливается ЦПС (цементно-песчаная смесь). Смесь не должна доходить до края 25-35 мм. Затем, на очень тонкий слой клея или ЦПС устанавливается второй ряд блоков и выравняется по шнуру. И также заливается смесью, не доходя до верхнего края 25-35 мм. И т.д.

Не желательно делать широкую расшивку между блоками, для того, чтобы не терялась визуальная натуральность кладки.

Для крепления заполнений пролётов, калиток или ворот блоки легко сверлятся перфоратором для последующей установки закладных. Для подготовки крепления тяжёлых, например, кованых элементов, особенно ворот, закладные могут устанавливаться между блоками во время монтажа. При необходимости подгонки по размеру перегородок, они без труда режутся диском по камню.



Два человека, даже не обладающих навыками монтажа могут установить в день до 10 столбов.

Инструмент и оборудование:

- ёмкость для замешивания цементно-песчаной смеси или бетономешалка;
- мастерок;
- шнур;
- уровень.

Материалы:

- клей или цементно-песчаная смесь для монтажа блоков один на другой;
- цементно-песчаная смесь для заливки в полости блоков и перегородок;

После отвердения смеси производится монтаж заполнения. (Окончательную прочность ЦПС набирает через 28 дней).

Покраска производится после полного высыхания.

Стоимость покраски входит в стоимость блоков.